




## Configuração de Horário de Verão | Conexão via Pen drive

1 – Acessar o menu “**Arquivos**” → “**Configurações MiniPrint**” ou “**PrintPoint II**” (conforme o seu relógio de ponto)



2 – Acessar a aba “**Config. Hr. Verão / Impress.**” e adicionar o início como **04/11/2018** e o término como **16/02/2019** e depois clicar em “**Confirmar**”.



Configurações MiniPrint

Geral

Tipos de Leitura

Config. Hr. Verão / Impress.

Impressora

Avanço

- Pequeno
- Médio
- Longo

Tipo de Corte

- Parcial
- Total

Energia

- Normal
- 10% Elevada
- 10% Reduzida

Bobina

Tamanho Bobina (metros)  
0

Horário de Verão

Início

Fim

04/11/2018

16/02/2019




Obter configurações do relógio


Confirmar

Fechar

### 3 – Acessar o menu de exportação de arquivos para Pen drive



### 4 – Selecionar de acordo com as configurações abaixo




4.1 – Clicar e selecionar o local para gravação do arquivo

4.2, 4.3, 4.4 – Auto-explicativo

4.5 – Selecione o relógio que receberá a configuração e passe para a direita

4.6 – Clique em confirmar

**5** – Copiar o arquivo "**ConfigNO.TXT**" e colar no **pen drive** que será levado ao **relógio de ponto**



**6** – No **relógio de ponto**, inserir o **pendrive** na porta não fiscal do relógio e executar o **comando**

E → 94 → E → Apertar "Zero" até aparecer "Configurações" → E → Aguarde mensagem de conclusão